

Préparer un Café avec une Cafetière AeroPress en Moins de 2 Minutes

1. Chauffez de l'eau à 85 °C dans une bouilloire (ou utilisez de l'eau bouillante).
2. Sortez complètement le piston du cylindre en le tirant.
3. Insérez le filtre en papier dans le couvercle du filtre, puis vissez le couvercle sur le cylindre.
4. Placer le cylindre sur la carafe. Ajoutez 2 cuillères à soupe bien pleines, soit environ 32 à 36 grammes de café moulu moyen acheté dans le commerce ou de café moulu moyennement fin provenant de votre moulin. Si vous ne souhaitez qu'une tasse, divisez la dose par deux.
5. Secouez doucement pour aplanir la surface du café. Versez de l'eau jusqu'au niveau 8 sur le cylindre. Pour une seule tasse, remplissez jusqu'au niveau 4. Vous entendrez du café s'écouler. C'est normal.
6. Remuez doucement pendant 3 secondes. Ensuite, introduisez rapidement le piston dans le cylindre sur environ 12 mm pour créer un vide de manière à interrompre l'écoulement. Patientez 30 secondes pour du café moulu moyennement fin, ou environ 60 secondes pour du café moulu moyen.
7. Enfoncez complètement le piston en exerçant une pression légère et constante.
8. Retirez le couvercle du filtre. Placez la cafetière à piston au-dessus d'un évier ou d'une poubelle et poussez le piston jusqu'à l'expulsion du marc de café comprimé.
9. Jetez le filtre en papier, puis rincez le couvercle du filtre et le piston de la cafetière.
10. Dégustez alors ce café à la saveur unique, douce, riche et corsée, préparé avec l'AeroPress 3-en-1.

Nettoyage Hebdomadaire Pour prolonger la durée utile de votre AeroPress, nettoyez-la à l'eau tiède avec un savon doux et essuyez-la avec un chiffon doux.

Rangement Après le nettoyage, rangez l'AeroPress dans son boîtier spécial (vendu séparément).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Faites attention, les liquides chauds peuvent provoquer des brûlures graves.

Assurez-vous que la carafe repose sur une surface plane et non glissante. Tenez bien la carafe et le cylindre de l'AeroPress d'une main tout en appuyant verticalement sur le piston de l'autre main.

Ne forcez jamais sur le piston pour ne pas briser la tasse. N'appuyez jamais sur le piston si le joint du cylindre est desserré (l'eau chaude pourrait fuir et vous brûler).

Commandez des joints neufs à l'adresse aeropress.com.

Méthode inversée: Certaines personnes utilisent leur AeroPress à l'envers pour préparer le café (« méthode inversée »). Nous déconseillons fortement cette méthode car elle peut déstabiliser la cafetière et provoquer des écoulements, entraînant des brûlures.

Garantie: Les cafetières AeroPress sont garanties pièces et main d'œuvre pendant un an à compter de la date d'achat chez un revendeur agréé. Veillez à bien garder votre ticket de caisse.

Garantie Prolongée: Pour prolonger votre garantie, rendez-vous sur le site aeropress.com.