

## Kawa z AeroPress w Ciągu Mniej niż 2 Minut

1. Zagotuj w czajniku wodę do 85°C (185°F) (lub użyj wrzącej wody).
2. Wyciągnij tłok, aby całkowicie odłączyć go od komory.
3. Włóż papierowy filtr do nasadki filtra i nakręć nasadkę filtra na komorę.
4. Ustaw komorę na karafce. Dodaj 2 kopiaste czerpaki (32-36 gramów) zakupionej w sklepie średnio zmielonej kawy lub średnio-drobno zmielonej kawy z Twojego młynka. Jeżeli przygotowujesz tylko jedną kawę, zmniejsz porcję o połowę.
5. Delikatnie potrząśnij, aby wyrównać poziom kawy. Wlej wodę do oznaczenia 4 na komorze. Usłyszysz ściekanie kawy. To jest normalne.
6. Delikatnie mieszaj przez 3 sekundy. Następnie szybko wsuń tłok do komory na odległość około 1,25 cm (1/2 cala) w celu wytworzenia próżni, aby zatrzymać ściekanie. Odczekaj około 30 sekund (kawa średnio-drobna) lub około 60 sekund (średnio zmielona).
7. Delikatnie, w sposób ciągły naciskaj tłok, aż do samego końca.
8. Zdejmij nasadkę filtra. Umieść prasę nad zlewem lub koszem na śmieci i pchnij tłok rzez komorę do wypadnięcia fusów.
9. Wyrzuć papierowy filtr, a następnie wyplucz nasadkę filtra i prasę.
10. Delektuj się wyjątkowo gładkim, wyrazistym i mocnym smakiem kawy zaparzonej w AeroPress 3 w 1.

---

**Cotygodniowe Czyszczenie** Aby zapewnić długi okres użytkowania AeroPress, wmyj urządzenie pod letnią wodą, delikatnym mydłem i delikatną myjką.

**Przechowywanie** Po wyczyszczeniu przechowuj ekspres w organizerze AeroPress (do nabycia osobno).

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

**Należy zachować ostrożność, ponieważ gorący płyn może spowodować poważne oparzenia.**

**Należy upewnić się, że karafka ustawiona jest na płaskiej, nie śliskiej powierzchni.** Podczas naciskania pionowo tłoka jedną ręką, drugą ręką bezpiecznie przytrzymaj karafkę i komorę AeroPress.

**Nigdy nie przyciskaj zbyt mocno** (słabszy kubek może pęknąć).

**Nigdy nie przyciskaj, jeżeli uszczelka w komorze jest poluzowana (może nastąpić wyciek gorącej wody i spowodować poparzenia).** Uszczelki wymienne można zamówić na stronie [aeropress.com](https://aeropress.com).

**Odwrócone parzenie:** Niektóre osoby parzą kawę ustawiając urządzenie do góry nogami („metoda odwrócona”). Zdecydowanie odradzamy stosowanie tej metody, ponieważ może nastąpić utrata stabilności ekspresu i rozlanie, co może doprowadzić do oparzenia.

---

**Gwarancja:** Ekspresy do kawy AeroPress są objęte gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez 1 rok od daty zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Należy zachować rachunek.

**Rozszerzona Gwarancja:** Przedłużenia okresu gwarancji można dokonać na stronie [aeropress.com](https://aeropress.com).