

Kawa z AeroPress w Ciągu Mniej niż 2 Minut

1. Zagotuj w czajniku wodę do 85°C (185°F) (lub użyj wrzącej wody).
2. Wyciągnij tłok, aby całkowicie odłączyć go od komory.
3. Włóż papierowy filtr do nasadki filtra i nakręć nasadkę filtra na komorę.
4. Umieść komorę na mocnym, stabilnym kubku. Dodaj jeden kopiasty czerpak (16-18 g) średnio-drobno zmielonej kawy z młynka lub średnio zmielonej kawy zakupionej w sklepie.
5. Delikatnie potrząśnij, aby wyrównać poziom kawy. Wlej wodę do oznaczenia 4 na komorze. Usłyszysz ściekanie kawy. To jest normalne.
6. Delikatnie mieszaj przez 3 sekundy. Następnie szybko wsuń tłok do komory na odległość około 1,25 cm (½ cala) w celu wytworzenia próżni, aby zatrzymać ściekanie. Odczekaj około 30 sekund (kawa średnio-drobna) lub około 60 sekund (średnio zmielona).
7. Delikatnie, w sposób ciągły naciskaj tłok, aż do samego końca.
8. Zdejmij nasadkę filtra. Umieść prasę nad zlewem lub koszem na śmieci i pchnij tłok rzez komorę do wypadnięcia fusów.
9. Wyrzuć papierowy filtr, a następnie wypłucz nasadkę filtra i prasę.
10. Delektuj się wyjątkowo gładkim, wyrazistym i mocnym smakiem kawy zaparzonej w AeroPress 3 w 1.

Cotygodniowe Czyszczenie Aby zapewnić długi okres użytkowania AeroPress, wmyj urządzenie pod letnią wodą, delikatnym mydłem i delikatną myjką.

Przechowywanie Po wyczyszczeniu przechowuj ekspres w organizerze AeroPress (do nabycia osobno).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zachować ostrożność, ponieważ gorący płyn może spowodować poważne oparzenia.

Należy upewnić się, że kubek znajduje się na płaskiej, nie śliskiej powierzchni. Podczas naciskania pionowo tłoka jedną ręką, drugą ręką bezpiecznie przytrzymaj kubek i komorę AeroPress.

Nigdy nie przyciskaj zbyt mocno (slabszy kubek może pęknąć).

Nigdy nie przyciskaj, jeżeli uszczelka w komorze jest poluzowana (może nastąpić wyciek gorącej wody i spowodować poparzenia). Uszczelki wymienne można zamówić na stronie aeropress.com.

Odwrócone parzenie: Niektóre osoby parzą kawę ustawiając urządzenie do góry nogami („metoda odwrócona”). Zdecydowanie odradzamy stosowanie tej metody, ponieważ może nastąpić utrata stabilności ekspresu i rozlanie, co może doprowadzić do oparzenia.

Gwarancja: Ekspresy do kawy AeroPress są objęte gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez 1 rok od daty zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Należy zachować rachunek.

Rozszerzona Gwarancja: Przedłużenia okresu gwarancji można dokonać na stronie aeropress.com.