



TIMEMORE BLACK MIRROR Basic + COFFEE WEIGHING PLATFORM

User Manual

Package included & Product functions





Power/Tare Button: Press to power on

Quick press to tare

Long press to power off

2 Timer Button: Quick press to start/pause timing

Long Press for 1 second to reset timer


Long Press for 5 seconds to turn on/off the beep

Press 5 times in a row to turn on/off Auto Timer mode

- Itiming: Shows time up to 59m 59s
- Weight: Shows weight up to 2kg
- Battery indicator: Shows remaining power
- 6 Auto timer indicator
- 7 Sound indicator
- PS: The operation label shows each function and description of each button. It can be removed after you are familiar with the operations.

How to use


Below are suggested steps for your reference only



Turn on the scale. Insert paper filter and rinse it with hot water. Discard the used water. Quick press the tare button.



Put ground coffee with desired weight into the filter. Quick press the Tare button again.



Quick press the timer button and start your pour-over. Timer will help control blooming and brewing. Now let's pour water to brew coffee.



Once the brewing is completed, quick press timer button to pause timing.

Auto Timer Mode

When Auto Timer Mode is on, the timer will automatically get started if it detects the start of the flow. Follow the steps below to activate and use the auto timer mode. Please swich to Auto Timer mode after Normal mode.



To activate Auto Timer mode, quick press TIMER button for 5 times in a row until you hear the beep. When the Auto Timer Mode is activated, the auto timer indicator will light up.



Place brewing equipment on the scale and add the ground coffee. Quick press the timer button once and the display will start counting down from 3.



After counting down, the time will display [--:--] while weight will display [0.0]. When you start pouring water, the scale will detect the flow and automatically start the timer function.

Noted: only if it records more than 40s, the timer will stop automatically.



If you place the brewing equipment back on the scale after a short break, quick press the timer button to continue recording the time and weight. Quick press the timer button again to stop. Long press the timer button to clear the display and start a new pour over.

Specification

- 01. Product Name: TIMEMORE BLACK MIRROR Basic + Coffee Weighing Platform
- 02. Measure range: 0.5g-2000g
- 03. Storage temperature: -10 °C to 55 °C
- 04. Use temperature: Surface -10 °C to 60 °C With silicone pad : -20 °C to 100 °C
- 05. Touch Button: capacitive buttons (please gently touch it for any operation. Avoid pressing buttons too hard.)
- 06. Assistive Indicator: Built-in beeper sound
- 07. Battery: Built-in 1600mAh Lithium-ion rechargeable battery Voltage: 3.7V Voltage range: 3.4V - 4.25V
- 08. Charge: 5V DC/1A with TYPE-C cable Built-in Smart system to control battery charge. An adaptor is not included. Type of adaptor: 220V AC / 110V AC Output: 5V/1A

Note

- 1. Adaptors with fast charging functions are prohibited. Adaptors of 5v, 1A-2A are recommended for charging.
- 2. Place the scale on a stable and vibration free surface at a horizontal location.
- 3. Do not use during charging.
- 4. If the device hasn't been used for too long, the battery may not get charged due to low power. Kindly charge it to a USB port on your computer with low-current charging method. When it gets aroused, then charge normally with an adaptor.
- When Timer function is off, the scale will automatically shut down after idling for 3 mins. When Timer function is on, the scale will automatically shut down after idling for 15 mins.
- 6. The surface of the scale is waterproof. But DO NOT make liquid enter the gap between shells and charging port. Please do not soak it in water.
- 7. DO NOT attempt to open the unit to fix or repair it.
- This product is covered by a One-Year Limited Warranty. Attempts to take apart of the unit will void the warranty
- It is an accessory for coffee brewing. DO NOT use it for trade settlement and other occasions.

WARRANTY CARD

Thanks for purchasing TIMEMORE products . it's one year warranty and available to replace or refund within 7 days since you receive it if it's not deliberately damaged or used.

Product Name / Item No.	
Purchase Method	
Order NO.	
Reason	

Replace&Refund

	Repair	r		Replace	Refund
info@	otimem	ore.co	m		
www	timem	ore.co	m		
O)	(f)	▶ @T	MEM	ORECOFFEE	




2022@Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO.,LTD.All rights reserved. Designed by TIMEMORE in China, Made in China




TIMEMORE BLACK MIRROR BASIC + PLATEFORME DE PESÉE DU CAFÉ

Mode d'Emploi

Présentation du produit





Bouton de Marche/Tarage: Appuyez pour allumer ;

Appuyez rapidement pour tarer ;

Appuvez et maintenez pour éteindre

2 Bouton Minuterie:

Appuyez rapidement pour démarrer ou mettre en pause le chronométrage

Appuvez et maintenez pendant 1 seconde pour réinitialiser la minuterie

Appuvez et maintenez pendant 5 secondes pour activer/désactiver le bip

Appuyez 5 fois de suite pour activer/désactiver le mode minuterie automatique

- Heure : affiche l'heure jusqu'à 59 min 59 sec
- Poids : indique le poids jusqu'à 2 kg
- Indicateur de batterie : indigue la puissance restante
- Indicateur de minuterie automatique : indiquant qu'il est en mode minuterie automatique.




Indicateur sonore : indiguant gue le bip est activé.


PS : L'étiquette de fonctionnement indique chaque fonction et la description de chaque bouton. Il peut être retiré une fois que vous vous êtes familiarisé avec les opérations,

Versez avec Précision avec votre Plateforme de Pesée du Café TIMEMORE

Étapes suggérées à titre de référence. Veuillez faire des ajustements selon vos propres préférences.




Allumez la balance. Insérez un filtre en papier et rincez-le à l'eau chaude. Jetez l'eau utilisé pour ce rinçage. Appuyez sur le bouton tare. Mettez le café moulu avec le poids souhaité dans le filtre. Appuyez à nouveau sur le bouton Tare.



Appuyez sur le bouton de la minuterie et commencez la verse. Le minuteur vous permettra de contrôler la pré-infusion et l'infusion. Versez ensuite de l'eau sur la monture pour préparer votre café. Appuyez rapidement sur le bouton de la minuterie et commencez la verse. La minuterie vous aidera à mieux contrôler le temps de pré-infusion et de verse.

Mode Minuterie Automatique

Le Mode Minuterie Automatique est conçu pour faciliter la préparation du café. L'appareil détectera le début du débit et lancera automatiquement la fonction de minuterie. Suivez les étapes ci-dessous pour activer et utiliser le mode minuterie automatique.



Pour activer le Mode Minuterie Automatique, appuyez rapidement sur le bouton MINUTRIE 5 fois de suite jusqu'à ce que vous entendiez le bip. Lorsque le mode minuterie automatique est activé, l'indicateur de minuterie automatique s'allume.





Après le compte à rebours, le temps affichera [--:;--] tandis que le poids affichera [0.0]. Lorsque vous commencez à verser de l'eau, l'appareil détecte le débit et démarre automatiquement la fonction de minuterie.

Uniquement lorsque le temps d'infusion est supérieur à 40 secondes.



Le temps et le poids cesseront de changer automatiquement lorsque l'équipement d'infusion est retiré de la balance L'affichage LED indiquera l'heure et le poids de l'infusion.

Si vous remettez l'équipement de brassage sur la plate-forme après une courte pause, appuyez rapidement sur le bouton de la minuterie pour continuer à enregistrer l'heure et le poids. Appuyez à nouveau rapidement sur le bouton de la minuterie pour arrêter. Appuyez sur le bouton de la minuterie et maintenez-le enfoncé pour effacer l'affichage et commencer un nouveau versement.

SPÉCIFICATION

- 01. Nom du produit : TIMEMORE BLACK MIRROR Basic + Plateforme
- 02. Plage de mesure : 0,5 g à 2 000 g
- 03. Température de stockage : -10 °C à 55 °C
- 04. Température d'utilisation : Surface -10 °C à 60 °C Avec rembourrage en silicone : -20 °C à 100 °C
- Bouton Tactile : Touchez doucement les boutons capacitifs pour toute opération. Évitez d'appuyer trop fort sur les boutons.
- 06. Bip sonore intégré
- 07. Alimenté par une batterie rechargeable lithium-ion intégrée de 1600 mAh Tension : 3,7 V Plage de tension : 3,4 V - 4,25 V

08. Charge : 5V DC/1A avec câble TYPE-C Système Smart intégré pour contrôler L'adaptateur n'est pas inclus

Type d'adaptateur requis : 220V AC / 110V AC

Puissance de sortie : 5 V/1 A

Avertissement

- Les adaptateurs dotés de fonctions de charge rapide sont interdits. Des adaptateurs de 5v, 1A-2A sont recommandés pour la charge.
- Placez l'appareil sur une surface stable et exempte de vibrations à un emplacement horizontal.
- 3. Ne pas utiliser pendant la charge.
- 4. Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, le niveau de la batterie sera très faible, donc même avec les adaptateurs connectés, il se peut qu'il ne soit pas chargé. Dans cette situation, il est recommandé de connecter l'appareil à votre ordinateur via un port USB pour le réveiller, puis de le charger avec un adaptateur.
- 5. Lorsque la fonction de minuterie est désactivée, la plateforme s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité.Lorsque la fonction de minuterie est activée, la plateforme s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
- 6. Seule la surface de l'appareil est résistante à l'eau. Veuillez NE PAS immerger l'appareil dans l'eau. NE PAS le rincer à l'eau courante. Il est recommandé de le nettoyer avec un chiffon humide ou une serviette en papier.
- 7. N'essayez PAS d'ouvrir l'appareil pour le fixer ou le réparer.
- Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Toute tentative de démontage de l'appareil annulera la garantie
- Cet appareil est un accessoire pour la préparation du café. NE PAS l'utiliser pour le règlement commercial et d'autres occasions.

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté les produits TIMEMORE. Nous offrons une garantie produit d'un an pour les dommages non causés par des opérations incorrectes.

lom du produit et numéro de modèle
Date de commande
lom du magasin
Iuméro de commande
ays
Iom du client
Juméro de téléphone du client
Aotif

Umtausch & Erstattung

Umtausch	Erstattung	Reparatur

info@timemore.com

www.timemore.com

(O) (f) ▶ @TIMEMORECOFFEE



2022@Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO.,LTD.All rights reserved. Designed by TIMEMORE in China, Made in China



TIMEMORE BLACK MIRROR Basic + Kaffeewaage

Benutzerhandbuch


Produktübersicht



1x Silikonmatte

- C Ein-/Aus-Schalter
- **D** USB-C Ladeanschluss
- 1x USB-C Kabel







Ein-/Aus-/Tare-Taste:

Zum Anschalten der Waage einmal drücken. Drücken Sie die Taste kurz, um die Waage zu tarieren. Um die Waage auszuschalten, halten Sie die Taste länger gedrückt.

2 Timer-Taste:

Drücken Sie die Timer-Taste kurz, um den Timer zu starten oder zu pausieren. Um den Timer zurückzusetzen, halten Sie die Taste eine Sekunde lang gedrückt. Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um den Signalton ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Timer-Taste fünf Mal, um den automatischen Timer-Modus ein-/auszuschalten.

- B Timer: Die maximale Betriebszeit des Timers beträgt 59m:59s.
- 4 Tragkraft: Die maximale Tragkraft beträgt 2 kg.


Der Messbereich wird in 0,1g-Schritten angezeigt.

- 6 Anzeige für Batteriestatus: Zeigt die verbleibende Akkukapazität an.
- 6 Anzeige für Auto-Timer
- 🚺 Anzeige für Ton

PS: Die Schutzfolie mit Betriebssymbolen zeigt jede Funktion und Beschreibung jeder einzelnen Taste. Die Folie kann entfernt werden, nachdem Sie mit der Bedienung der Waage vertraut sind.

Präzise Pour Over-Zubereitung mit Ihrer Timemore Waage


Vorgeschlagene Schritte für die Pour Over-Zubereitung. Die Ergebnisse können variieren.



Schalten Sie die Waage ein. Platzieren Sie das Brühequipment auf der Waage. Setzen Sie einen Papierfilter in den Dripper ein. Spülen Sie den Filter mit heißem Wasser aus. Schütten Sie das zum Spülen verwendete Wasser in Ihren Spülbeckenausguss und platzieren Sie das Brühequipment erneut auf der Waage. Drücken Sie die Tare-Taste.



Geben Sie den gemahlenen Kaffee in den Filter bis das gewünschte Gewicht auf dem Display der Waage angezeigt wird.



Drücken Sie die Timer-Taste und beginnen Sie mit dem Aufbrühen. Nachdem der Brühvorgang abgeschlossen ist, stoppen Sie den Timer. Die Waage zeigt nun die Brühzeit und das Gesamtgewicht des Brühvorgangs an.

Auto-Timer-Modus

Der Auto-Timer-Modus wurde entwickelt, um das Übergießen von Kaffee zu unterstützen. Das Gerät erkennt den Beginn des Kaffeeflusses und startet automatisch die Timerfunktion. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Auto-Timer-Modus zu aktivieren und zu verwenden.



Um den Auto-Timer-Modus ein-/auszuschalten, drücken Sie die Timer-Taste mehrere Male bis Sie einen Signalton hören. Wenn der Auto-Timer-Modus aktiviert ist, wird der Buchstabe "A" auf dem Display angezeigt.



Als Gewicht wird nun Null angezeigt. Wenn Sie jetzt Wasser hinzufügen, erkennt die Waage das Gewicht und der Timer beginnt automatisch mit der Zeitmessung Ihres Brühvorgangs. Beachtet: nur, wenn es mehr aufzeichnet als 40er Jahre, Der Timer stoppt automatisch.



Bereiten Sie das Brühequipment vor und platzieren Sie es auf der Waage. Fügen Sie nun den Kaffee hinzu. Drücken Sie einmal kurz die Timer-Taste, um den 3-Sekunden-Countdown zu aktivieren.



Wenn Sie das Brühequipment von der Waage nehmen, stoppt der Timer und das Display zeigt die Zeit des Brühvorgangs und das Gewicht an. Wenn Sie das Brühequipment jetzt wieder auf der Waage platzieren, um mehr Wasser hinzuzufügen, drücken Sie kurz die Timer-Taste. Der Timer und die Gewichtsfunktion werden nun weiter ausgeführt. Um den Timer wieder zu stoppen, drücken Sie kurz die Timer-Taste. Halten Sie die Timer-Taste lange gedrückt, um die Anzeige für einen neuen Brühvorgang zurückzusetzen.

Produkteigenschaften

- 01. Produktname: Timemore BLACK MIRROR Basic + Kaffeewaage
- 02. Messbereich: 0,5-2.000 g
- 03. Lagertemperatur: -10°C bis 55°C
- Temperatur bei Verwendung: Oberfläche: -10°C bis 60°C, Mit Silikonmatte: -20°C bis 100°C
- 05. Tastensteuerung: kapazitive Berührungstasten (kein fester Druck erforderlich)
- 06. Hilfsassistent: integrierter Summer
- 07. Akku: eingebauter, wiederaufladbarer 1.600mAh Lithium-Ion Spannung: 3,7V Spannungsbereich: 3,4V - 4,25V
- Ladung: 5V DC/1A mit USB-C Kabel
 Eingebautes Smartsystem zur Steuerung der Akku-Ladung.
 Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 Art des Adapters: 220V AC/110V AC bis 5V DC
 Ausgang: 5V/1A

Sicherheitshinweise

- Es ist verboten ein Netzteil mit Schnellladefunktion zu verwenden. Es wird empfohlen zum Laden einen 5V 1A-2A Adapter zu verwenden.
- 2. Platzieren Sie die Waage auf einer horizontalen, glatten Oberfläche.
- 3. Verwenden Sie die Waage während des Ladevorgangs nicht.
- 4. Wenn das Gerät lange nicht benutzt wurde, kann dies dazu führen, dass die Leistung des Akkus zu niedrig ist und das Gerät beim Laden nicht reagiert. Schließen Sie die Waage in dem Fall an den USB-Anschluss Ihres Computers an, um die Niedrigstrom-Lademethode zu aktivieren und verwenden Sie dann den Adapter zum Aufladen.
- 5. Wenn die Zeitmessung ausgeschaltet ist, wird die Waage drei Minuten lang in den Standby-Modus versetzt und danach automatisch ausgeschaltet. Wenn die Zeitmessung eingeschaltet ist, aber es keine Gewichtsänderung gibt, wird die Waage nach 15 Minuten ausgeschaltet.
- 6. Die Oberfläche der Waage ist wasserdicht. Lassen Sie jedoch keine Flüssigkeit zwischen die Schalen und den Ladeanschluss gelangen.
- Die interne Struktur des Geräts ist präzise aufeinander abgestimmt und die unbefugte Demontage ist verboten.
- Es gilt eine Garantie von einem Jahr außer bei unbefugter Deinstallation oder bei durch Menschen verursachte Beschädigung.
- Die Waage ist zum Aufbrühen von Kaffee vorgesehen. Verwenden Sie die Waage NICHT f
 ür Handelsabwicklungen und andere Zwecke.

Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Geräteschäden, Ungenauigkeiten etc., die durch die Verletzung der oben genannten Sicherheitshinweise verursacht werden.

GARANTIEKARTE

Vielen Dank für den Kauf von Timemore Produkten. Sie erhalten eine einjährige Garantie.

Produktname / Gerätenummer	
Bestelldatum	
Kaufmethode	
Bestellnummer	
Bestellbereich	
Name des Käufers	
TTelefonnummer des Käufers	
Grund der Rücksendung (erforderlich)	

Austausch & Erstattung

Reparatur

Austausch

Erstattung

info@timemore.com

www.timemore.com



(c) (f) (▶) @TIMEMORECOFFEE



2022@Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO., LTD. All rights reserved. Designed by TIMEMORE in China, Made in China



TIMEMORE BLACK MIRROR Basic +


コーヒースケール


取扱説明書

产品部件及功能介绍

- \rm (A) 本体×1
- シリコンパッド×1
- 🖲 電源スイッチ
- D TYPE-C充電ポート
- E TYPE-C充電コード×1







- 🚹 電源/風袋引きボタン:長押し 電源オン
 - 短押し 風袋引き

長押し 電源オフ

🕖 タイマーボタン:

短押しタイミングが開始/タイミングが一時停止

1秒長押し タイミングリセット


5秒長押し 音 あり/なし

5回連続でタップして オートターマモードオン/オフ

- ・
 時間表示:最長は59分59秒まで
- ④ 重量表示:最大は2kgまで
- 5 バッテリーインジケーター:電池の残量を表示します
- (う) オートターマモードインジケーター:オートターマモードが開始します。
- 🚺 サウンドインジケータ: ビープ音がオンになっていることを示します。

PS:操作ラベルには、各機能と各ボタンの説明が表示されています。 基本的な機能操作に慣れたら、シールを剥がすことができます。 ワンランク上のドリップを実現するために、TIMEMORE ブラックミラーベーシック+ コーヒースケール

以下の手順とデータを参照用だけです。ご希望に応じて調整してください。



電源をいれた後、抽出器具をスケール上 に置き、ドリッパーにペーパーフイルタ ーをセットして、電源ボタンを短めにタ ッチして、重量が0セットします。(風 袋引き)



電源ボタンをもう一度短く押して、重量値 がのにリセットします。タイマーボタンを 短く押してタイマー機能を開始します。 タイマーは、蒸らし時間やお湯を注ぐ時間を より適切に制御するのに役立ちます。



挽いたコーヒー粉をドリッパーに入れ、 コーヒー粉の重量を確認します。



抽出が終了したら、タイマーボタンを短 く押してタイミングを一時停止します。 パネルは抽出データが正確に表示されま す。

オートターマモード

オートターマモードは、ハンドドリップを抽出するのを助けるように設計されています。 抽出器具をスケールに置き、お湯を注ぐ同時にタイマー機能を自動的に開始します。以下 の手順に従って、オートターマモードをアクティブにして使用します。





タイマーボタンをビープ音が鳴るまで、数 回(約5回)短く押します。ビープ音が鳴 ったら、自動計測モードがオンになり、指 示灯[A]が点灯します。



カウントダウンが終了すると、時間は[-: -]と表示され、重量は[0.0]と表示され、抽 出を開始できます。重量が増加すると時間 が自動的にタイミングしています。(タイ ミングが40秒を超えて、計測データが有効 になります。) 抽出器具をスケールに置き、コーヒー粉を入 れて、タイマーボタンを1回短く押して、3 秒のカウントダウンに入ります。



抽出が完了し、抽出器具が取り外されると、 時間と重量の計測が自動的に停止し、記録さ れた値が点滅します。

この時、抽出器具を再度スケールに置いた場 合は、タイマーボタンを短く押して、タイミ ングと計量を続けることができます。終了す る場合は、もう一度タイマーボタンを短く押 して、作業を終了します。また、タイマーボ タンを長く押して、表示がクリアされ、オー トターマモードの状態にリセットします。

製品仕様:

- 01. 製品の名前: TIMEMORE BLACK MIRROR Basic + コーヒースケール
- 02. 計量範囲: 0.5g-2000g
- 03. 保管温度: -10℃~55℃
- 04. 耐熱温度: 表面-10℃~60℃ シリコンパッド使用時: -20℃~100℃
- 05. 押しボタン:静電容量式タッチボタンです。ボタンを強く押しすぎないようにしてください。
- 06. アシスト機能: 内蔵のブザー音
- 07. 電池容量: 1600mAhリチウムロン充電式パッテリー 標準電圧:3.7V 電圧範囲: 3.4-4.25V
- 08. 充電方法: 5V DC / 1A TYPE-Cケーブル付き 内蔵のインテリジェント充電管理システム、アダプターは付属していません。 必要なアダプターのタイプ: 220V AC / 110V AC 急速充電には、5V DC / 2Aアダプターを推奨します。

使用上の注意事項

- 急速充電機能付きのアダプターは禁止されています。5V、1A-2Aアダプ ターの使用を推奨します。
- 2. 本製品は水平で安定した面に置いてご使用下さい。
- 3. 充電中は使用しないでください。
- 4. 本製品は長期間使用しないと、リチウム電池の残量が非常に少なくなるため、アダプターを接続しても充電されない場合があります。この状況で、コンピューターのUSBポートに接続して、製品をウェイクアップしてから、アダプターで充電することをお勧めします。
- 5. タイミング機能がオフの場合、3分間アイドリングすると製品が自動的にシャットダウンします。タイミング機能がオンの場合、15分間アイドリングすると製品が自動的にシャットダウンします。
- 製品のパネルは防水ですが、本体の隙間・充電口などに液体が入らないように注意 してください。湿らせたタオルまたはペーパーナプキンで拭くことをお勧めします。
- 7. 本製品は精密部品です。ご自分で修理・分解・改造しないでください。
- 8. 製品の保証期間は、購入日より1年間です。お客様が改造や不当な修理による故障、 損傷、破損の場合、保証期間であっても保証が無効になります。
- 2. 本製品はドリップコーヒー用のエイドであり、取引決済やその他の計量場合は使用しないでください。

保証書

TIMEMOREにご愛顧を頂き、誠にありがとうございます。

不適切な操作による損傷以外の場合は、1年間の製品保

証を提供します。

製品名と型番:
主文曰:
5. 捕名:
主文番号:
声 (1) 構入エリア:
ら客様の名前
6客様の電話番号
返品の理由:

交換&返品

□ 修理

□ 交換

] 返品

info@timemore.com

www.timemore.com



(f) (P) @TIMEMORECOFFEE



2022@Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO.,LTD.All rights reserved. Designed by TIMEMORE in China, Made in China