



BLACKMIRROR





TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 2
COFFEE WEIGHING PLATFORM

User Manual

Package included & Product functions


- A** Base × 1
- B** Silicone Pad × 1
- C** Power Button
- D** TYPE-C Charging Port
- E** TYPE-C Cable × 1



How to use

Below are suggested steps for your reference only

01




Turn on the scale. Insert paper filter and rinse it with hot water. Discard the used water. Quick press the tare button.

02



Put ground coffee with desired weight into the filter. Quick press the Tare button again.

03



Quick press the timer button and start your pour-over. Timer will help control blooming and brewing. Now let's pour water to brew coffee.

04



Once the brewing is completed, quick press timer button to pause timing.

Auto Timer Mode


When Auto Timer Mode is on, the timer will automatically get started if it detects the start of the flow. Follow the steps below to activate and use the auto timer mode. Please switch to Auto Timer mode after Normal mode.



To activate Auto Timer mode, quick press TIMER button for 5 times in a row until you hear the beep. When the Auto Timer Mode is activated, the auto timer indicator will light up.



Place brewing equipment on the scale and add the ground coffee. Quick press the timer button once and the display will start counting down from 3.



After counting down, the time will display [---:--] while weight will display [0.0]. When you start pouring water, the scale will detect the flow and automatically start the timer function.
Noted: only if it records more than 40s, the timer will stop automatically.



If you place the brewing equipment back on the scale after a short break, quick press the timer button to continue recording the time and weight. Quick press the timer button again to stop. Long press the timer button to clear the display and start a new pour over.

Specification

01. Product Name: TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 2 Coffee Weighing Platform
02. Measure range: 0.5g-2000g 0.02oz-70.00oz
03. Storage temperature: -10 °C to 55 °C
04. Use temperature: Surface -10 °C to 60 °C With silicone pad : -20 °C to 100 °C
05. Touch Button: capacitive buttons (please gently touch it for any operation.
Avoid pressing buttons too hard.)
06. Assistive Indicator: Built-in beeper sound
07. Battery: Built-in 1600mAh Lithium-ion rechargeable battery
Voltage: 3.7V Voltage range: 3.4V - 4.25V
08. Charge: 5V DC/1A with TYPE-C cable Built-in Smart system to control
battery charge. An adaptor is not included.
Type of adaptor: 220V AC / 110V AC
Output: 5V/1A

Note

1. Adaptors with fast charging functions are prohibited. Adaptors of 5v, 1A-2A are recommended for charging.
2. Place the scale on a stable and vibration free surface at a horizontal location.
3. Do not use during charging.
4. If the device hasn't been used for too long, the battery may not get charged due to low power. Kindly charge it to a USB port on your computer with low-current charging method. When it gets aroused, then charge normally with an adaptor.
5. When Timer function is off, the scale will automatically shut down after idling for 3 mins. When Timer function is on, the scale will automatically shut down after idling for 15 mins.
6. The surface of the scale is waterproof. But DO NOT make liquid enter the gap between shells and charging port. Please do not soak it in water.
7. DO NOT attempt to open the unit to fix or repair it.
8. This product is covered by a One-Year Limited Warranty. Attempts to take apart of the unit will void the warranty
9. It is an accessory for coffee brewing. DO NOT use it for trade settlement and other occasions.

Warranty will get invalid for any violation from above

WARRANTY CARD

Thanks for purchasing TIMEMORE products . it's one year warranty and available to replace or refund within 7 days since you receive it if it's not deliberately damaged or used.

Product Name / Item No. _____

Order Date _____

Purchase Method _____

Order NO. _____

Order Area _____

Customer name _____

Customer Tel. _____

Reason _____

Replace&Refund

Repair Replace Refund

www.timemore.com

 @timemoreproducts

 @timemorecoffeeofficial

Scan to visit more tutorials





BLACKMIRROR





TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 2
PLATEFORME DE PESÉE DU CAFÉ


Mode d'Emploi

Présentation du produit

- A** Base × 1
- B** Rembourrage en Silicone × 1
- C** Bouton Marche
- D** Port de Chargement TYPE-C
- E** Câble x 1 TYPE-C



Base de Design Minimaliste avec deux Boutons Tactiles.




- 1** Bouton de Marche/Tarage: Appuyez pour allumer ;
Appuyez rapidement pour tarer ;
Appuyez et maintenez pour éteindre
- 2** Bouton Minuterie:
Appuyez rapidement pour démarrer ou mettre en pause le chronométrage
Appuyez et maintenez pendant 1 seconde pour réinitialiser la minuterie
Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour activer/désactiver le bip
Appuyez 5 fois de suite pour activer/désactiver le mode minuterie automatique
- 3** Heure : affiche l'heure jusqu'à 59 min 59 sec
- 4** Poids : indique le poids jusqu'à 2 kg
- 5** Zone de débit: Enregistrez le débit, la plage maximale est de 99,9 g / s
- 6** Indicateur de batterie : indique la puissance restante
- 7** Indicateur sonore : indiquant que le bip est activé.
- 8** Indicateur de minuterie automatique : indiquant qu'il est en mode minuterie automatique.
- 9** Indicateur d'unité: Pour changer l'unité de l'appareil de gramme à once, appuyez 6 fois sur le bouton d'alimentation.

PS : L'étiquette de fonctionnement indique chaque fonction et la description de chaque bouton.
Il peut être retiré une fois que vous vous êtes familiarisé avec les opérations.

Versez avec Précision avec votre Plateforme de Pesée du Café TIMEMORE

Étapes suggérées à titre de référence. Veuillez faire des ajustements selon vos propres préférences.

01



Allumez la balance. Insérez un filtre en papier et rincez-le à l'eau chaude. Jetez l'eau utilisé pour ce rinçage. Appuyez sur le bouton tare.

02




Mettez le café moulu avec le poids souhaité dans le filtre. Appuyez à nouveau sur le bouton Tare.

03



Appuyez sur le bouton de la minuterie et commencez la verse. Le minuteur vous permettra de contrôler la pré-infusion et l'infusion. Versez ensuite de l'eau sur la monture pour préparer votre café.

04



Appuyez rapidement sur le bouton de la minuterie et commencez la verse. La minuterie vous aidera à mieux contrôler le temps de pré-infusion et de verse.

Mode Minuterie Automatique

Le Mode Minuterie Automatique est conçu pour faciliter la préparation du café. L'appareil détectera le début du débit et lancera automatiquement la fonction de minuterie. Suivez les étapes ci-dessous pour activer et utiliser le mode minuterie automatique.



Pour activer le Mode Minuterie Automatique, appuyez rapidement sur le bouton MINUTERIE 5 fois de suite jusqu'à ce que vous entendiez le bip. Lorsque le mode minuterie automatique est activé, l'indicateur de minuterie automatique s'allume.



Placez l'équipement d'infusion sur la balance et ajoutez le café moulu. Appuyez rapidement une fois sur le bouton de la minuterie et l'affichage commencera à décompter à partir de 3.



Après le compte à rebours, le temps affichera [---:--] tandis que le poids affichera [0.0]. Lorsque vous commencez à verser de l'eau, l'appareil détecte le débit et démarre automatiquement la fonction de minuterie. Uniquement lorsque le temps d'infusion est supérieur à 40 secondes.



Le temps et le poids cesseront de changer automatiquement lorsque l'équipement d'infusion est retiré de la balance. L'affichage LED indiquera l'heure et le poids de l'infusion.

Si vous remettez l'équipement de brassage sur la plate-forme après une courte pause, appuyez rapidement sur le bouton de la minuterie pour continuer à enregistrer l'heure et le poids. Appuyez à nouveau rapidement sur le bouton de la minuterie pour arrêter. Appuyez sur le bouton de la minuterie et maintenez-le enfoncé pour effacer l'affichage et commencer un nouveau versement.

SPÉCIFICATION

01. Nom du produit : TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 2 Plateforme
02. Plage de mesure : 0,5 g à 2000 g 0,02oz à 70,00oz
03. Température de stockage : -10 °C à 55 °C
04. Température d'utilisation : Surface -10 °C à 60 °C
Avec rembourrage en silicone : -20 °C à 100 °C
05. Bouton Tactile : Touchez doucement les boutons capacitifs pour toute opération.
Évitez d'appuyer trop fort sur les boutons.
06. Bip sonore intégré
07. Alimenté par une batterie rechargeable lithium-ion intégrée de 1600 mAh
Tension : 3,7 V Plage de tension : 3,4 V - 4,25 V
08. Charge : 5V DC/1A avec câble TYPE-C
Système Smart intégré pour contrôler
L'adaptateur n'est pas inclus
Type d'adaptateur requis : 220V AC / 110V AC
Puissance de sortie : 5 V/1 A

Avertissement

1. Les adaptateurs dotés de fonctions de charge rapide sont interdits. Des adaptateurs de 5v, 1A-2A sont recommandés pour la charge.
2. Placez l'appareil sur une surface stable et exempte de vibrations à un emplacement horizontal.
3. Ne pas utiliser pendant la charge.
4. Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, le niveau de la batterie sera très faible, donc même avec les adaptateurs connectés, il se peut qu'il ne soit pas chargé. Dans cette situation, il est recommandé de connecter l'appareil à votre ordinateur via un port USB pour le réveiller, puis de le charger avec un adaptateur.
5. Lorsque la fonction de minuterie est désactivée, la plateforme s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité. Lorsque la fonction de minuterie est activée, la plateforme s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
6. Seule la surface de l'appareil est résistante à l'eau. Veuillez NE PAS immerger l'appareil dans l'eau. NE PAS le rincer à l'eau courante. Il est recommandé de le nettoyer avec un chiffon humide ou une serviette en papier.
7. N'essayez PAS d'ouvrir l'appareil pour le fixer ou le réparer.
8. Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Toute tentative de démontage de l'appareil annulera la garantie
9. Cet appareil est un accessoire pour la préparation du café. NE PAS l'utiliser pour le règlement commercial et d'autres occasions.

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté les produits TIMEMORE.

Nous offrons une garantie produit d'un an pour les dommages
non causés par des opérations incorrectes.

Nom du produit et numéro de modèle _____

Date de commande _____

Nom du magasin _____

Numéro de commande _____

Pays _____

Nom du client _____

Numéro de téléphone du client _____

Motif _____

Remplacements & Remboursements

Réparation

Remplacement

Remboursement

www.timemore.com

 @timemoreproducts

 @timemorecoffeeofficial

Scan to visit more tutorials





BLACKMIRROR





TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 2
KAFFEEWAAGE


Benutzerhandbuch

Produktübersicht

- A** 1x Waage
- B** 1x Silikonmatte
- C** Ein-/Aus-Schalter
- D** USB-C Ladeanschluss
- E** 1x USB-C Kabel



Die Waage verfügt über eine minimalistische
Designoberfläche mit zwei Touch-Tasten.




- 1** Ein-/Aus-/Tare-Taste:
Zum Anschalten der Waage einmal drücken. Drücken Sie die Taste kurz, um die Waage zu tarieren. Um die Waage auszuschalten, halten Sie die Taste länger gedrückt.
- 2** Timer-Taste:
Drücken Sie die Timer-Taste kurz, um den Timer zu starten oder zu pausieren. Um den Timer zurückzusetzen, halten Sie die Taste eine Sekunde lang gedrückt. Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um den Signalton ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Timer-Taste fünf Mal, um den automatischen Timer-Modus ein-/auszuschalten.
- 3** Timer: Die maximale Betriebszeit des Timers beträgt 59m:59s.
- 4** Tragkraft: Die maximale Tragkraft beträgt 2 kg.
Der Messbereich wird in 0,1g-Schritten angezeigt.
- 5** Durchflussbereich: Zeichnen Sie die Durchflussrate auf, der maximale Bereich beträgt 99,9 g / s
- 6** Anzeige für Batteriestatus: Zeigt die verbleibende Akkukapazität an.
- 7** Anzeige für Ton
- 8** Anzeige für Auto-Timer
- 9** Einheiten indikator: Um zwischen den Einheiten Gramm und Unze zu wechseln, drücken Sie bitte sechs Mal den An-/Auswechsler

PS: Die Schutzfolie mit Betriebssymbolen zeigt jede Funktion und Beschreibung jeder einzelnen Taste.
Die Folie kann entfernt werden, nachdem Sie mit der Bedienung der Waage vertraut sind.

Präzise Pour Over-Zubereitung mit Ihrer Timemore Waage

Vorgeschlagene Schritte für die Pour Over-Zubereitung. Die Ergebnisse können variieren.

01




Schalten Sie die Waage ein. Platzieren Sie das Brühequipment auf der Waage. Setzen Sie einen Papierfilter in den Dripper ein. Spülen Sie den Filter mit heißem Wasser aus. Schütten Sie das zum Spülen verwendete Wasser in Ihren Spülbeckenausguss und platzieren Sie das Brühequipment erneut auf der Waage. Drücken Sie die Tare-Taste.

02




Geben Sie den gemahlene Kaffee in den Filter bis das gewünschte Gewicht auf dem Display der Waage angezeigt wird.

03



Drücken Sie die Timer-Taste und beginnen Sie mit dem Aufbrühen.

04



Nachdem der Brühvorgang abgeschlossen ist, stoppen Sie den Timer. Die Waage zeigt nun die Brühzeit und das Gesamtgewicht des Brühvorgangs an.

Auto-Timer-Modus

Der Auto-Timer-Modus wurde entwickelt, um das Übergießen von Kaffee zu unterstützen. Das Gerät erkennt den Beginn des Kaffeeflusses und startet automatisch die Timerfunktion. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Auto-Timer-Modus zu aktivieren und zu verwenden.



Um den Auto-Timer-Modus ein-/auszuschalten, drücken Sie die Timer-Taste mehrere Male bis Sie einen Signalton hören. Wenn der Auto-Timer-Modus aktiviert ist, wird der Buchstabe „A“ auf dem Display angezeigt.



Bereiten Sie das Brühequipment vor und platzieren Sie es auf der Waage. Fügen Sie nun den Kaffee hinzu. Drücken Sie einmal kurz die Timer-Taste, um den 3-Sekunden-Countdown zu aktivieren.



Als Gewicht wird nun Null angezeigt. Wenn Sie jetzt Wasser hinzufügen, erkennt die Waage das Gewicht und der Timer beginnt automatisch mit der Zeitmessung Ihres Brühvorgangs. Beachtet: nur, wenn es mehr aufzeichnet als 40er Jahre, Der Timer stoppt automatisch.



Wenn Sie das Brühequipment von der Waage nehmen, stoppt der Timer und das Display zeigt die Zeit des Brühvorgangs und das Gewicht an. Wenn Sie das Brühequipment jetzt wieder auf der Waage platzieren, um mehr Wasser hinzuzufügen, drücken Sie kurz die Timer-Taste. Der Timer und die Gewichtsfunktion werden nun weiter ausgeführt. Um den Timer wieder zu stoppen, drücken Sie kurz die Timer-Taste. Halten Sie die Timer-Taste lange gedrückt, um die Anzeige für einen neuen Brühvorgang zurückzusetzen.

Produkteigenschaften

01. Produktname: Timemore BLACK MIRROR Basic 2 Kaffeewaage
02. Messbereich: 0,5-2000 g 0,02oz-70,00oz
03. Lagertemperatur: -10°C bis 55°C
04. Temperatur bei Verwendung: Oberfläche: -10°C bis 60°C,
Mit Silikonmatte: -20°C bis 100°C
05. Tastensteuerung: kapazitive Berührungstasten (kein fester Druck erforderlich)
06. Hilfsassistent: integrierter Summer
07. Akku: eingebauter, wiederaufladbarer 1600mAh Lithium-Ion
Spannung: 3,7V Spannungsbereich: 3,4V - 4,25V
08. Ladung: 5V DC/1A mit USB-C Kabel
Eingebautes Smartsystem zur Steuerung der Akku-Ladung.
Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Art des Adapters: 220V AC/110V AC bis 5V DC
Ausgang: 5V/1A

Sicherheitshinweise

1. Es ist verboten ein Netzteil mit Schnellladefunktion zu verwenden. Es wird empfohlen zum Laden einen 5V 1A-2A Adapter zu verwenden.
2. Platzieren Sie die Waage auf einer horizontalen, glatten Oberfläche.
3. Verwenden Sie die Waage während des Ladevorgangs nicht.
4. Wenn das Gerät lange nicht benutzt wurde, kann dies dazu führen, dass die Leistung des Akkus zu niedrig ist und das Gerät beim Laden nicht reagiert. Schließen Sie die Waage in dem Fall an den USB-Anschluss Ihres Computers an, um die Niedrigstrom-Lademethode zu aktivieren und verwenden Sie dann den Adapter zum Aufladen.
5. Wenn die Zeitmessung ausgeschaltet ist, wird die Waage drei Minuten lang in den Standby-Modus versetzt und danach automatisch ausgeschaltet.
Wenn die Zeitmessung eingeschaltet ist, aber es keine Gewichtsänderung gibt, wird die Waage nach 15 Minuten ausgeschaltet.
6. Die Oberfläche der Waage ist wasserdicht. Lassen Sie jedoch keine Flüssigkeit zwischen die Schalen und den Ladeanschluss gelangen.
7. Die interne Struktur des Geräts ist präzise aufeinander abgestimmt und die unbefugte Demontage ist verboten.
8. Es gilt eine Garantie von einem Jahr außer bei unbefugter Deinstallation oder bei durch Menschen verursachte Beschädigung.
9. Die Waage ist zum Aufbrühen von Kaffee vorgesehen. Verwenden Sie die Waage NICHT für Handelsabwicklungen und andere Zwecke.

GARANTIEKARTE

Vielen Dank für den Kauf von Timemore Produkten. Sie erhalten
eine einjährige Garantie.

Produktname / Gerätenummer _____

Bestelldatum _____

Kaufmethode _____

Bestellnummer _____

Bestellbereich _____

Name des Käufers _____

Telefonnummer des Käufers _____

Grund der Rücksendung (erforderlich) _____

Umtausch & Erstattung

Umtausch

Erstattung

Reparatur

www.timemore.com

 @timemoreproducts

 @timemorecoffeeofficial

Scan to visit more tutorials





BLACKMIRROR




TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 2

コーヒースケール


取扱説明書

各部の名称と機能について

- A** 本体 × 1
- B** シリコンパッド × 1
- C** 電源スイッチ
- D** TYPE-C充電ポート
- E** TYPE-C充電コード × 1



本体は2つのタッチボタンを備えたミニマルなデザインです。



- ① 電源/テア（風袋引き）ボタン：長押し → 電源オン
短く押す → テア（風袋引き）
長押し → 電源オフ
- ② タイマーボタン：
短く押す → スタート / 一時停止
1秒長押し → リセット
5秒長押し → 通知音オン / オフ
5回連続で押す → オートタイマーモードオン / オフ
- ③ 時間表示：最長59分59秒まで
- ④ 重量表示：最大2kgまで
- ⑤ 流速：流湯スピード(最大99.9g / 秒)
- ⑥ バッテリーインジケータ：電池の残量を表示します
- ⑦ サウンドインジケータ：通知音がオンになっていることを示します。
- ⑧ オートタイマーモードインジケータ：オートタイマーモードが開始します。
- ⑨ 単位インジケータ：単位をグラムとオンスで切り替えるには、電源ボタンを6回押してください。

新品の状態では、各機能説明が書かれたステッカーがパネルに付いています。

操作に慣れたら剥がして頂くことができます。

TIMEMOREスケールを使用した正確なポアオーバーの方法

お薦の手順

01



スケールの電源を入れます。抽出器具をスケールの上に乗せ、ペーパーフィルターをドリッパーにセットします。(お好みの場合は)お湯でフィルターをリンスしてください。リンスしたお湯を捨て、器具を再度セットします。テア(ゼロ合わせ)ボタンを押します。

02



お好みの量の挽き豆をフィルターに入れます。粉の量はディスプレイに表示されます。再度テアボタンを押します。

03



タイマーボタンを短く押し、注湯を始めます。タイマーは、蒸らし時間やお湯を注ぐ時間をより適切に制御するのに役立ちます。

04



抽出が終了したら、タイマーボタンを短く押ししてタイマーを一時停止します。パネルには抽出データが表示されます。

オートタイマーモード

オートタイマーモードでは、お湯を注ぐとスケールが重さを感知し、タイマーが自動的にスタートします。以下の手順に従って、オートタイマーモードを使用してください。
[ノーマルモード]から「オートタイマーモード」に切り替える必要があります。



オートタイマーモードのオン/オフは、タイマーボタンを通知音が鳴るまで複数回（5回）押して行います。オートタイマーモードがオンになると、「A」の文字がディスプレイに表示されます。



スケールの上に抽出器具をセットし、挽き豆をフィルターに入れます。タイマーボタンを短く押します。「3、2、1」とカウントダウンが表示されます。



カウントダウンが終了すると、時間は[-:-]と表示され、重量は[0.0]と表示され、抽出を開始できます。お湯を注ぐとスケールが重さを感知し、タイマーがスタートします。（タイマーが40秒を超えると、計測データが有効になります。）



抽出器具をスケールから取り除くと、タイマーが止まり、ディスプレイには抽出時間と注湯量が表示されます。追加で抽出したい場合は、抽出器具をスケールの上に戻しタイマーボタンを短く押すとタイマーと重量表示が再開します。再びタイマーボタンを短く押すとタイマーは止まります。タイマーボタンを長押しするとディスプレイがクリアされ、次の抽出が行えます。

製品仕様:

01. 製品名: TIMEMORE BLACK MIRROR Basic 2 コーヒースケール
02. 計量範囲: 0.5g ~ 2000g 0.02oz ~ 70.00oz
03. 保管温度: -10℃ ~ 55℃
04. 使用温度: 本体表面 -10℃ ~ 60℃、シリコンパット使用: -20℃ ~ 100℃
05. タッチボタン: 静電容量式タッチボタンです。(強く押す必要はありません)
06. アシスト: ブザー内蔵
07. バッテリー: 1600mAh リチウムイオン充電器
電圧: 3.7V、電圧範囲: 3.4V ~ 4.25V
08. 充電: 5V DC/1A TYPE-Cケーブル
バッテリー充電コントロール・スマートシステム内蔵
アダプターは付属されていません。
アダプターの種類: 220VAC / 110VAC
急速充電: 5V / DC / 2Aアダプターを推奨します。

お取り扱い上の注意

1. 急速充電機能付きのアダプターは禁止されています。
5V、1A-2Aアダプターの使用を推奨します。
2. 本製品は水平で安定した面に置いてご使用下さい。
3. 充電中は使用しないでください。
4. 本製品は長期間使用しないと、リチウム電池の残量が非常に少なくなるため、アダプターを接続しても充電されない場合があります。この場合で、コンピューターのUSBポートに接続して、製品が起動してから、アダプターで充電することをお勧めします。
5. タイミング機能がオフの場合、3分間アイドルリングすると製品が自動的にシャットダウンします。タイミング機能がオンの場合、15分間アイドルリングすると製品が自動的にシャットダウンします。
6. 製品のパネルは防水ですが、本体の隙間・充電口などに液体が入らないように注意してください。湿らせたタオルまたはペーパーナプキンで拭くことをお勧めします。
7. 本製品は精密部品です。ご自分で修理・分解・改造しないでください。
8. 製品の保証期間は、購入日より1年間です。お客様による改造や不当な修理による故障、損傷、破損の場合、保証期間であっても保証が無効になります。
9. 本製品はドリップコーヒー用の器具です。取引決済やその他の目的では使用しないでください。

保証書

TIMEMORE製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

不適切な操作による損傷以外の場合は、1年間の製品保

証を提供します。

製品名と型番: _____

購入日: _____

店舗名: _____

注文番号: _____

購入エリア: _____

お客様の名前: _____

お客様の電話番号: _____

返品の原因: _____

交換&返品

修理

交換

返品

www.timemore.com

 @timemoreproducts

 @timemorecoffeeofficial

Scan to visit more tutorials

