Green Plantation

DO POBRANIA ZA DARMO

Pielęgnacja ekspresu: czyszczenie i odkamienianie

Plan konserwacji ekspresów kolbowych i automatycznych, kawiarki, french pressa i młynka

Kamień i osadzone oleje kawowe to najczęstsza przyczyna gorzkiej kawy, słabego ciśnienia i awarii. Regularna konserwacja zajmuje kilka minut tygodniowo i przedłuża życie urządzenia o lata. Zawsze obowiązuje instrukcja producenta Twojego urządzenia, ten plan jest ogólny.

Plan konserwacji

Czynność	Ekspres kolbowy	Ekspres automatyczny
Przepłukać grupę (jednostkę zaparzającą) wodą	po każdym użyciu	ekspres robi to sam
Przetrzeć i przedmuchać dyszę parową	po każdym spienianiu mleka	po każdym spienianiu mleka
Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na fusy	codziennie	codziennie
Wymienić wodę w zbiorniku	codziennie	codziennie
Wyczyścić kolbę i sitka	codziennie przepłukać, co tydzień namoczyć w środku czyszczącym	–
Backflush ze ślepym sitkiem i środkiem czyszczącym	1× w tygodniu (tylko ekspresy z zaworem trójdrożnym)	–
Przepłukać wyjmowaną jednostkę zaparzającą	–	1× w tygodniu letnią wodą bez detergentu
Tabletka czyszcząca (odtłuszczanie)	–	zgodnie z komunikatem ekspresu, mniej więcej 1× w miesiącu
Wyczyścić układ mleczny	dyszę codziennie	codziennie płukanie, 1× w tygodniu środek czyszczący
Odkamienić	w zależności od twardości wody, patrz niżej	zgodnie z komunikatem ekspresu
Wymienić filtr wody	według producenta, zwykle po 2 miesiącach	według producenta, zwykle po 2 miesiącach lub 50 l
Sprawdzić uszczelkę kolby	wymiana mniej więcej 1× na 6–12 miesięcy	–

Jak często odkamieniać

Twardość wody	°dH (stopnie niemieckie)	Odkamienianie orientacyjnie
miękka	do 7	co 3 miesiące
średnio twarda	7–14	co 2 miesiące

Twardość wody	°dH (stopnie niemieckie)	Odkamienianie orientacyjnie
twarda	powyżej 14	co miesiąc

Twardość wody sprawdzisz na stronie swojego dostawcy wody lub paskiem testowym, który często jest dołączony do ekspresu. Jeśli używasz filtra wody, odstęp się wydłuża.

Odkamienianie krok po kroku

1. Wyjmij filtr wody ze zbiornika, odkamieniacz by go zniszczył.
2. Przygotuj roztwór odkamieniacza dokładnie według instrukcji na opakowaniu środka.
3. Ekspres automatyczny: uruchom program odkamieniania i postępuj zgodnie z wyświetlaczem.
4. Ekspres kolbowy: przepuszczaj roztwór porcjami przez grupę i dyszę parową, między porcjami zostaw na 5–10 minut do działania.
5. Przepłucz zbiornik i pozwól ekspresowi przepłukać się co najmniej dwoma pełnymi zbiornikami czystej wody.
6. Włóż z powrotem filtr i przygotuj pierwszą kawę, którą wylej.

Używaj odkamieniacza przeznaczonego do ekspresów. Ocet może uszkodzić uszczelki i pozostawić zapach, a wielu producentów wyraźnie go nie zaleca. Przed czyszczeniem wyłącz ekspres i pozwól mu ostygnąć, dysza parowa i grupa bywają bardzo gorące. Części myj w zmywarce tylko wtedy, gdy producent na to pozwala.

Kawiarka, french press i przelew

- Kawiarkę po każdym użyciu rozkręć, przepłucz ciepłą wodą i zostaw rozłożoną do wyschnięcia. Aluminiowej kawiarki nie wkładaj do zmywarki. Uszczelkę i sitko wymieniaj mniej więcej raz w roku.
- French press rozkręć, sitko i tłok umyj, w przeciwnym razie osadzają się w nich oleje i kawa jełczeje.
- Szklane dzbanki i drippery odkamienisz roztworem kwasku cytrynowego, potem dokładnie przepłucz.

Młynek do kawy

- Żarna lub noże raz na 2–4 tygodnie oczyść pędzelkiem z resztek kawy.
- Do żaren nie używaj wody, jeśli producent na to nie pozwala. Pomogą granulki czyszczące przeznaczone do młynków.
- Mielenie oleistej ciemnej kawy szybciej zanieczyszcza młynek, czyść go częściej.

Plan jest ogólny. Odstępy i procedury różnią się w zależności od urządzenia, decydująca jest zawsze instrukcja producenta. Nieprzestrzeganie konserwacji może mieć wpływ na gwarancję.
Więcej poradników i materiałów za darmo znajdziesz na www.greenplantation.pl